

Gebruiksaanwijzing

Hoogslaper art. D330 (A/P/S), D333 (A/P/S), D340 (A/S) en D343 (A/S)

Model met kantelschuifhekken (vernieuwde versie met zelfsluitende hekjes)

Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen

- 1 De hoogslaper is geschikt voor één kind van drie maanden tot en met vier jaar oud.
- 2 De matras moet rondom strak passen; er mag maximaal twee centimeter ruimte tussen de zijkant van het bed en de matras zitten. Dit om verstikking te voorkomen.
- 3 De matrasdikte mag minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn.
- 4 Aan de binnenzijde van de zijpanelen van het bedje zit een groefje op tien cm hoogte boven het bedbodem. Deze geeft de maximale matrashoogte aan.
- 5 Zorg dat het/de (draai)hekje(s) goed gesloten en vergrendeld is/zijn.
- 6 Alle bevestigingsmiddelen moeten goed vastgezet zijn.
- 7 Zowel de constructie, als de bewegende delen en de vergrendeling dienen regelmatig door een gekwalificeerd persoon gecontroleerd te worden.
- 8 Het bed mag niet zonder het dakje gebruikt worden. Kinderen vanaf 1,5 jaar kunnen uit het bed klimmen.
- 9 Instrueer altijd nieuwe leidsters/stagiaires over de werking van het bed en vooral over het sluitwerk.
- 10 Vergeet niet het hekje te sluiten en de vergrendeling te controleren.

Waarschuwing:

- 1 Sommige kinderen vanaf anderhalf jaar kunnen uit een **open** bed klimmen.
- 2 Plaats het bed niet naast een warmtebron of een koord, elektrasnoer o.i.d. Dit i.v.m. gevaar voor het kind.
- 3 In verband met wiegendood geen gebruik maken van dekbedden voor kinderen onder de twee jaar.
- 4 Plaats in het bovenste bed geen objecten die als opstapje gebruikt kunnen worden.
- 5 Alle onderdelen moeten stevig vastgezet worden. Schroeven, bouten en dergelijke mogen niet los zitten. Dit omdat het kind klem kan raken met lichaamsdelen of onderdelen van kleding zoals touwtjes, snoeren, linten, die het risico van verwurgen met zich meebrengen. Laat kinderen in geschikte kleding slapen, zonder touwtjes of losse delen.
- 6 Geen kussenachtige bekleding zoals stootranden van zacht materiaal en kussens gebruiken.
- 7 Bij constatering van een defect het bed buiten gebruik stellen. Zorg dat dit voor iedereen duidelijk te zien is.
- 8 Het dakje van het bed is niet bestemd voor opslag van goederen.

Openen van het hek:

1. Schuif beide zwarte knoppen met één hand naar elkaar toe. Het hek wordt hierdoor ontgrendeld.
2. Zodra het hek naar boven bewogen kan worden kunnen de knoppen los gelaten worden.
3. Til het hek zo ver mogelijk omhoog.
4. Wees bij het bewegen van het hek altijd alert op het kindje in het bed.

Sluiten van het hek:

1. Schuif het hek naar voren en til het hek zachtjes over de valbeveiliging.
2. Als het hek volledig naar beneden is geschoven wordt het automatisch vergrendeld. U kunt dit zien aan de rode vlakjes voor de openingen naast de zwarte knoppen.
3. Check altijd of het hek goed vergrendeld is door zowel links als rechts te drukken.
4. Wees bij het bewegen van het hek altijd alert op het kindje in het bed.

Belangrijk:

De afmeting van de matras mag maximaal 2 cm kleiner zijn dan de bedbodem; de dikte moet minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn. De matrassen van De Esdoorn zijn speciaal voor onze bedden gemaakt en passen strak in het bed. Te gebruiken matrasmaat: 120 x 58 x 9cm 14

Ergonomie

Het bukken met een kind in de arm is af te raden. Een laag bed is daarom ook alleen geschikt voor kinderen die zelfstandig in en uit bed kunnen klimmen.

Onze duoslapers, hoogslapers en evacuatiebedden zijn goedgekeurd door het Keurmerkinstituut en worden geleverd met certificaat