

Richtlijnen voor gebruik en onderhoud van het meubilair

Schuttevaerstraat 50, 8471 ZZ Wolvega
Tel. (0561) 446679 Fax. (0561) 446330
info@esdoorn.com
www.esdoorn.com

2012

Algemene Richtlijnen

Het meubilair van De Esdoorn kenmerkt zich door een praktisch ontwerp met een hoge kwaliteit en is hierdoor zeer geschikt voor langdurig en prettig gebruik. De onderstaande algemene richtlijnen voor onderhoud en gebruik zijn gericht op het verlengen van de levensduur en veiligheid en het voorkomen van kostbare reparaties.

Voor het (ver-)plaatsen dient er goed op gelet te worden of de ondergrond voldoende vlak is. Op een ongelijke vloer kunnen er problemen ontstaan met de geleiding en sluiting van de kantel-/schuifhekken. Bij hoogzitmeubilair kunnen één of meerdere wielen gaan zweven waardoor de remmen onvoldoende werken. Tafels kunnen gaan wiebelen en de tafelbladen kunnen van ongelijke hoogte zijn. Controleer met een waterpas of het bed, de box of het hoogzitmeubilair goed staat. Bij demontage/verhuizing/verplaatsing dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

Schoonmaken

Let op: het niet navolgen van onderstaande schoonmaakinstructie kan leiden tot beschadiging van uw product!

Op al onze producten gebruiken wij milieuvriendelijke watergedragen lak. Deze lak is gevoelig voor schoonmaakmiddelen welke siliconen en/of oplosmiddelen bevatten. Gebruik van onjuiste schoonmaakmiddelen leidt tot het (gedeeltelijk) oplossen van de lak waardoor het oppervlak plakkerig wordt. Herstel hiervan is niet mogelijk; het gehele onderdeel dient vervangen te worden. Gelakte onderdelen zijn tevens gevoelig voor het langdurig blootstellen aan water. Daarnaast trekt ook (viltstift)inkt makkelijk in. Verwijder strepen zo snel mogelijk of gebruik een plastic tafelkleed. U kunt onze producten het best schoonmaken met water waarin een scheutje allesreiniger is opgelost. Spuit deze oplossing op het te reinigen oppervlak en maak deze direct schoon met een daarvoor geschikte doek.

Twijfelt u over uw schoonmaakmiddel, dan kunt u contact met de fabrikant opnemen en vragen of het middel geschikt is voor gebruik op watergedragen lakken. Voor overige vragen over uw product verwijzen wij u graag naar onze richtlijnen voor onderhoud en gebruik. Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Onderhoud bewegende onderdelen

Wielen

Wielen onder tafelsystemen, kasten, bedden, leidsterstoelen en trapelementen van commodes moeten regelmatig stofvrij worden gemaakt. Controleer bij geremde wielen of deze, na veelvuldig gebruik, nog steeds goed geremd zijn. Bij slijtage van de wielen bestaat de mogelijkheid om deze te vervangen. Controleer ook regelmatig of de wielen nog voldoende vast aan het meubelstuk zijn bevestigd. Speling op de wielen resulteert in een versnelde slijtage van het meubelstuk en kan op den duur leiden tot een onveilige situatie.

Kantelhekken en deuren

Kantelhekken en deuren moeten regelmatig gecontroleerd worden op het soepel openen en sluiten. Eén keer per jaar dienen de groeven waarin de hekken lopen met een geschikt smeermiddel, bijvoorbeeld siliconenspray, behandeld te worden.

Sloten

Sloten op bedden en boxen regelmatig controleren op de werking ervan. Knopjes van de sloten goed aandraaien. Nooit wachten met het herstellen van een mankement. Bij twijfel het meubel niet gebruiken.

Kleine beschadigingen

Kleine beschadigingen kunnen eenvoudig zelf worden bijgewerkt. Kleine splinters en/of andere beschadigingen plaatselijk licht opschuren met fijn schuurpapier en daarna met een blanke beschermingslak, zijdeglans, op waterbasis bijwerken (dit geldt natuurlijk alleen voor houten onderdelen). De Esdoorn kan op aanvraag lak leveren.

Nastellen van schroeven en bouten

Het houten meubilair (bedden, boxen, tafels, banken en stoelen) wordt dikwijls met schroef- en/of boutverbindingen gemonteerd. Door het gebruik van bewegende onderdelen en het verplaatsen van het meubilair kunnen schroeven en/of bouten losraken. Controleer de bevestigingspunten regelmatig en draai indien nodig deze bouten en schroeven opnieuw vast. Overigens geldt hier 'vast is vast' en moet worden voorkomen dat door te strak aandraaien het meubilair onnodig wordt beschadigd. Bij verplaatsing dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

De Esdoorn heeft een onderhoud- en inspectiepakket voor uw meubilair. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Esdoorn.

Gebruiksaanwijzing

Zitmeubilair

Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen

Tafels en banken worden standaard geleverd met geremde wielen. Met de extra voetenplank (optioneel) zijn alle zitbanken geschikt te maken voor zowel peuters als grotere kinderen. Het babyzitje (eventueel met tuigje) kan eenvoudig aan de rugleuning van de bank gehangen worden. Tafels en banken kunnen stevig aan elkaar worden gekoppeld door middel van magneetkoppelingen (optioneel). Alle tafels en zitbanken voldoen aan de geldende ergonomische eisen.

Hoogzitmeubilair

- 1 Hoogzitmeubilair met standaard voetenplank is geschikt voor kinderen van anderhalf tot en met vier jaar. Hoogzitmeubilair met verlaagde voetenplank is geschikt voor kinderen van vier tot en met tien jaar. Hoogzitmeubilair met zowel een standaard als een verlaagde voetenplank is geschikt voor kinderen van anderhalf tot en met 10 jaar. Hoogzitmeubilair is niet bedoeld voor volwassenen.
- 2 **BELANGRIJK:** Bij gebruik dienen alle wielen geblokkeerd te zijn. In deze geremde stand dienen de wielen van de zitbank naar achter te wijzen in het verlengde van de zijkant van de zitbank. Dit om de kans van omvallen te verminderen.
- 3 **BELANGRIJK:** Laat de kinderen niet over de rugleuning hangen. Dit om omvallen te voorkomen.
- 4 Kinderen dienen met hun voeten op de voetenplank te zitten. Dit bevordert een rustig zithouding.
- 5 Bij geen gebruik dient het meubilair van de rem af te staan. Dit om te voorkomen dat kinderen het meubilair omver kunnen trekken. Het is nog beter dat bij geen gebruik het meubilair buiten het bereik van kinderen wordt gezet (bijvoorbeeld met de rugleuning tegen de muur).
- 6 Bij het verplaatsen van het meubilair dienen alle wielen in de vrijstand te worden gezet. Het verplaatsen van het meubilair met één of meerdere geremde wielen kan strepen veroorzaken op de vloer en/of het wiel beschadigen.
- 7 Het meubilair dient over verhogingen heen getild te worden (denk hierbij bijvoorbeeld aan drempels).
- 8 Zorg dat kinderen zich niet met hun voeten van de tafelrand kunnen afduwen. Schuif de zitbank zo strak mogelijk tegen de tafel aan. Dit geldt ook voor hoge kinderstoelen.
- 9 Magneetkoppelingen, indien toegepast, dient regelmatig schoongemaakt te worden.

Kinderstoelen en babyzitjes

- 1 **WAARSCHUWING:** Het niet op de juiste manier vastzetten van tuigjes kan tot gevaarlijke situaties leiden. Hier voor zijn montage instructies verkrijgbaar. Tuigjes mogen nooit aan de bovenzijde van een babyzitje vast gezet worden.
- 2 **WAARSCHUWING:** Zorg bij gebruik van babyzitjes, dat tijdens het aanschuiven geen vingers tussen het zitje en de tafelrand bekneld raken.
- 3 Slijtageplekken, bijvoorbeeld op de voetensteuntjes, ontstaan door regelmatig gebruik van de stoelen. Deze slijtageplekken kunnen voorzichtig met fijn schuurpapier worden geschuurd en met een blanke lak afgelakt. De nieuwe laklaag voorkomt verder intrekken van vuil in het hout.
- 4 De bevestigingsbouten regelmatig aandraaien, zodat er geen speling ontstaat tussen diverse onderdelen.
- 5 De eventuele in gebruik zijnde tuigjes met lauw water en een mild sopje reinigen.
- 6 De bekleding van de stoelverkleiners volgens het wasvoorschrift wassen.
- 7 Gebruik babyzitjes alleen op banken die door magneetkoppeling aan de tafel zijn bevestigd.

Leidsterstoelen

- 1 Controleer regelmatig of de (verstelbare) rugleuning, zitting en eventuele armleuningen vastzitten. Draai, indien nodig alle schroeven aan.
- 2 De wielen regelmatig stofvrij maken en reinigen.

Gebruiksaanwijzing

Aankleedmeubilair

Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen

De Esdoorn biedt een compleet programma aankleedmeubilair. Vanuit ons standaardontwerp kan volop gevarieerd worden zowel in de toepassingen als in de maatvoering. Het hoogwaardige materiaal in combinatie met een optimale constructie garanderen een lange levensduur. De producten voldoen aan de Nederlandse en Europese veiligheidseisen en ergonomische (ARBO) normen. De werkbladen zijn elektrisch in hoogte verstelbaar en voorzien van een veilig rolluik, zodat er geen open ruimte ontstaat. De trap met antislip treden is bij gebruik vergrendeld.

Belangrijk: bij al het elektrische verstelbare aankleedmeubilair is de maximale belasting 40 kg. Het kind dient helemaal op het blad te liggen (dus niet zittend met de benen over de rand van het blad heen). Het blad dient gelijkmatig belast te worden. Bij bediening niet tegen het blad aanleunen en/of tegenhouden. Voor optimaal gebruik van het elektrisch verstelbaar aankleedmeubel zie bijlage.

Elektrisch verstelbaar aankleedmeubel

Verstelbaar vanaf 85 cm tot en met 105 cm.

- 1 Het trapje dient volledig uitgetrokken te zijn en stabiel op de vloer te staan.
- 2 Kinderen alleen onder begeleiding het trapje laten beklimmen.
- 3 Wanneer het trapje niet wordt gebruikt het trapje ingeschoven houden.
- 4 Aankleedmeubels plaatsen in af te sluiten ruimtes of zorgen dat het trapje en/of de laden en/of de kastjes niet door kinderen open gemaakt kunnen worden.
- 5 Voorkom dat kinderen met vieze schoenen op het aankleedgedeelte komen. Het zand onder de schoenen kan, door het schurende effect, het bovenblad beschadigen. Verwijder vuil en zand direct na het gebruik van de tafel en kijk ook of er zand of andere vervuiling onder het aankleedkussen is terecht gekomen.
- 6 De eventueel meegeleverde wasbak kunt u reinigen met een voor roestvrij staal bestemd schoonmaakmiddel.
- 7 De duropal hpl bovenbladen en andere houten elementen met een vochtige doek schoonmaken, gebruik daarbij niet te veel water. Achterblijvend vocht kan de houtverbindingen en het plaatwerk aantasten.
- 8 De warmwater thermische begrenzer (verplicht) afstellen op 38°. De kraan regelmatig controleren op de werking van deze temperatuurbegrenzer.

Ergonomie:

Kinderen verschonen met het hoofd naar achteren of diagonaal (recht voor het kind staan, dus niet met gedraaid bekken).

Gebruik een geschikt aankleedkussen.



De juiste werkhoogte van het blad kunt u instellen zodat uw onderarm een rechte hoek vormt ten opzichte van de bovenarm.

Zodra kinderen kunnen traplopen, altijd de trap gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

Aankleedmeubilair verstelbaar werkblad

De volgende handeling is noodzakelijk bij eerste gebruik of bij spanningsuitval.

 Druk op  net zolang totdat de laagste eindpositie is bereikt, de motor zal automatisch afslaan (dit kan ± 30 seconden duren voordat er iets gebeurt).

De tafel beweegt op halve snelheid naar beneden. Omhoog bewegen is niet mogelijk.



 De hoogte wordt in de display weergegeven en het systeem is gereed voor gebruik.

Opslaan van geheugenposities

Deze functie is alleen toepasbaar voor bedieningspanelen met positie- en geheugentoetsen.
Deze functie biedt de mogelijkheid om een bepaalde hoogte-instelling van de tafel te bewaren.





Met de bedieningspanelen met 3 positietoetsen kunnen 3 verschillende hoogtes worden vastgelegd.

Deze geprogrammeerde instellingen kunnen, indien gewenst, later opnieuw worden ingesteld. .

Door op  of  te drukken stelt u de gewenste hoogte in.


 Druk op .



 Druk op één van de toetsen   .





Nadat u op de gewenste positietoets heeft ingedrukt verschijnt de "S" en het nummer van de betreffende positietoets in de display.

Wordt bijvoorbeeld positietoets 3 ingetoetst dan verschijnt het volgende in de display:



De hoogte verschijnt in de display en de hoogte is in het geheugen opgeslagen.

De tafel naar een opgeslagen geheugenpositie laten gaan.

 Druk op één van de toetsen    en houdt deze ingedrukt. De tafel zal naar de in het geheugen vastgelegde hoogte bewegen.

Gebruiksaanwijzing

Budget aankleedmeubel E001 en E002.

Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen

Verstelbaar vanaf 85 cm tot en met 115cm .

Waarschuwing:

- 1 Beknellingsgevaar; zorg dat kinderen niet zelf bij de bediening kunnen komen.
- 2 Geen objecten onder het blad plaatsen. Controleer dagelijks of er geen spullen onder het blad liggen
- 3 Laat kinderen niet in buurt van het aankleedtafel spelen.
- 4 Schuif het bedieningspaneel onder het blad na gebruik.

Ergonomie:

Kinderen verschonen met het hoofd naar achteren of diagonaal (recht voor het kind staan, dus niet met gedraaid bekken).

Gebruik een geschikt aankleedkussen.

De juiste werkhoogte van het blad kunt u instellen zodat uw onderarm een rechte hoek vormt ten opzichte van de bovenarm.

Zodra kinderen kunnen traplopen, altijd de trap gebruiken.

Bedieningspaneel eenvoudig hoog-laag

→ Deze functie is alleen toepasbaar voor bedieningspanelen met toetsen zonder display.

Deze functie is bestemd voor de bediening van een eenvoudig hoog-laag bedienbare tafel.



Druk op  of .

De tafel beweegt zolang de toets wordt ingedrukt, of totdat de eindpositie is bereikt.

Gebruiksaanwijzing

Vrijstaand- of muurmodel aankleedtafel E090, E090A, E091en E091A.

Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen

Eventueel verkrijgbaar met wegklapbaar blad.

Verstelbaar vanaf 35 cm tot en met 105cm te gebruiken in combinatie met een verrijdbare trap E038.

Waarschuwing:

1. Beknellingsgevaar: zorg dat kinderen niet zelf bij de bediening kunnen komen.
2. Bij alle modellen aankleedtafel, zowel het muurmodel als het vrijstaande model als het wegklapbare aankleedblad, geldt dat er geen objecten onder geplaatst mogen worden.
3. De aankleedtafel niet omhoog trekken of ergens op laten rusten.
4. Bij het wegklapbare model: zorg dat het blad goed vergrendeld is.
5. Laat kinderen niet in de buurt van de aankleedtafel spelen.
6. Schuif het bedieningspaneel onder het blad na gebruik.

Ergonomie:

Kinderen verschonen met het hoofd naar achteren of diagonaal (recht voor het kind staan, dus niet met gedraaid bekken).

Gebruik een geschikt aankleedkussen.

De juiste werkhogte van het blad kunt u instellen zodat uw onderarm een rechte hoek vormt ten opzichte van de bovenarm.

Zodra kinderen kunnen traplopen, altijd de trap gebruiken.

Bedieningspaneel eenvoudig hoog-laag

→ Deze functie is alleen toepasbaar voor bedieningspanelen met toetsen zonder display.

Deze functie is bestemd voor de bediening van een eenvoudig hoog-laag bedienbare tafel.



Druk op  of .

De tafel beweegt zolang de toets wordt ingedrukt, of totdat de eindpositie is bereikt.

Enkele tafels van het type T Delta S of M stoppen vanzelf zodra er zich een voorwerp onder de tafel bevindt.

Productinformatie BEDDEN de Esdoorn:

Plaatsing:

Een slaapkamer dient goed geventileerd te worden. De maximale temperatuur is 18°C.

Vóór de bedden dient een afstand van minimaal 80 cm te zijn (gangpad).

Zorg dat het bed stabiel staat; dit is belangrijk voor de werking van de hekjes. Indien nodig iets onder het bed leggen om de stabiliteit te garanderen.

Het dakje van het bed is niet bestemd voor opslag van goederen.

Schoonmaken:

Het bed kan het beste met een vochtige doek schoongemaakt worden, eventueel met een scheutje allesreiniger.

Zorg dat er geen stof onder het bed ophoopt; regelmatig stofzuigen. Eén keer per jaar het bed verplaatsen en achter het bed schoonmaken.

Onderhoud:

Minimaal één keer per jaar dienen een aantal punten gecontroleerd te worden. Dit dient door een deskundig persoon te gebeuren. De Esdoorn kan de controles uitvoeren en indien nodig, gebreken direct repareren.

Hieronder staan de meest belangrijke punten waar naar gekeken moet worden:

- 1 Ligt de matras nog strak in het bedje.
- 2 Zijn alle bouten vastgedraaid.
- 3 Lopen de hekjes nog soepel.
- 4 Werken de sluitingen optimaal.
- 5 Controleer de houten delen op splinters en slijtageplekken
- 6 Let op bij plexiglas delen voor haarscheurtjes.

BELANGRIJK:

Bij het constateren van gebreken het bed niet meer gebruiken. Houdt in het logboek bij wanneer onderhoudscontroles plaatsvinden en vermeldt eventueel welke gebreken geconstateerd en opgelost zijn.

Gebruiksaanwijzing Duoslaper

Model D130, D130A, D130P, D130S en D130AS

Model met kantelschuifhekken.

Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen

- 1 De duoslaper is geschikt voor twee kinderen van drie maanden tot en met vier jaar oud.
- 2 De matrasdikte mag minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn.
- 3 Het matras moet vlak blijven liggen zodat een kind niet tussen het matras en de bedbodem terecht kan komen.
- 4 Aan de binnenzijde van de zijpanelen van het bedje zit een groefje op tien cm hoogte boven de bedbodem. Deze geeft de maximale matrashoogte aan.
- 5 Zorg dat de hekjes in de hoogste positie staan en beide sloten zijn vergrendeld.
- 6 Alle bevestigingsmiddelen moeten goed vastgezet zijn.
- 7 Zowel de constructie als de bewegende delen en de vergrendeling dienen regelmatig door een gekwalificeerd persoon gecontroleerd te worden.
- 8 Het bed mag niet zonder het dakje gebruikt worden. Kinderen vanaf 1,5 jaar kunnen uit het bed klimmen.
- 9 Instrueer altijd nieuwe leidsters/stagiaires over de werking van het bed en vooral over het sluitwerk.
- 10 Vergeet niet, na het sluiten van het hekje, de sloten te vergrendelen.

Waarschuwing:

- 1 Plaats het bed niet naast een warmtebron of een koord, elektrasnoer o.i.d. Dit i.v.m. gevaar voor het kind.
- 2 In verband met wiegendood geen gebruik maken van dekbedden voor kinderen onder de twee jaar en laat kinderen op hun rug slapen.
- 3 Plaats in het bovenste bed geen objecten die als opstapje gebruikt kunnen worden.
- 4 Alle onderdelen moeten stevig vastgezet worden. Schroeven, bouten en dergelijke mogen niet los zitten. Dit omdat het kind klem kan raken met lichaamsdelen of onderdelen van kleding zoals touwtjes, snoeren, linten, die het risico van verwurgen met zich meebrengen. Laat kinderen in geschikte kleding slapen, zonder touwtjes of losse delen.
- 5 Geen kussenachtige bekleding zoals stootranden van zacht materiaal en kussens gebruiken.
- 6 Bij constatering van een defect het bed buiten gebruik stellen. Zorg ervoor dat dit voor iedereen duidelijk te zien is.
- 7 Het dakje van het bed is niet bestemd voor opslag van goederen.

Belangrijk:

De afmeting van de matras mag maximaal 2 cm kleiner zijn dan de bedbodem; de dikte moet minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn. De matrassen van De Esdoorn zijn speciaal voor onze bedden gemaakt en passen strak in het bed. Te gebruiken matrasmaat: 120 x 58 x 9cm

Ergonomie

Het bukken met een kind in de arm is af te raden. Een laag bed is daarom ook alleen geschikt voor kinderen die zelfstandig in en uit bed kunnen klimmen. Als het bovenbed gebruikt wordt voor kinderen die een ladder kunnen beklimmen dan is gebruik hiervan aanbevolen.

Onze duoslapers, hoogslapers en evacuatiebedden zijn goedgekeurd door het Keurmerkinstuut en worden geleverd met certificaat

Gebruiksaanwijzing

Duoslaper Model D132, D132A, D132P en D132AP

Model met openslaande draaihekken.

Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen.

- 1 De duoslaper is geschikt voor twee kinderen van drie maanden tot en met vier jaar oud.
- 2 De matrasdikte mag minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn
- 3 De matras moet vlak blijven liggen zodat een kind niet tussen de matras en de bedbodem terecht kan komen
- 4 Aan de binnenzijde van de zijpanelen van het bedje zit een groefje op tien cm hoogte boven de bedbodem. Deze geeft de maximale matrashoogte aan.
- 5 Zorg dat de draaihekjes goed gesloten zijn en beiden sloten vergrendeld.
- 6 Alle bevestigingsmiddelen moeten goed vastgezet zijn
- 7 Zowel de constructie, als de bewegende delen en de vergrendeling dienen regelmatig door een gekwalificeerd persoon gecontroleerd te worden.
- 8 Het bed mag niet zonder het dakje gebruikt worden. Kinderen vanaf 1,5 jaar kunnen uit het bed klimmen.
- 9 Instrueer altijd nieuwe leidsters/stagiaires over de werking van het bed en vooral over het sluitwerk.
- 10 Vergeet niet, na het sluiten van het hekje, de sloten te vergrendelen.

Waarschuwing:

- 1 Plaats het bed niet naast een warmtebron of een koord, elektrasnoer o.i.d. Dit i.v.m. gevaar voor het kind.
- 2 In verband met wiegendood geen gebruik maken van dekbedden voor kinderen onder de twee jaar en laat alle kinderen op hun rug slapen
- 3 Plaats in het bed geen objecten die als opstapje kunnen worden gebruikt om uit bed te klimmen.
- 4 Alle onderdelen moeten stevig vastgezet worden. Schroeven, bouten en dergelijke mogen niet los zitten. Dit omdat het kind klem kan raken met lichaamsdelen of onderdelen van kleding zoals touwtjes, snoeren, linten, die het risico van verwurgen met zich meebrengen. Laat kinderen met geschikte kleding slapen, zonder touwtjes of losse delen.
- 5 Geen kussenachtige bekleding zoals stootranden van zacht materiaal en kussens gebruiken.
- 6 Bij constatering van een defect het bed buiten gebruik stellen. Zorg dat dit voor iedereen duidelijk te zien is.
- 7 Het dakje van het bed is niet bestemd voor opslag van goederen.

Belangrijk:

De afmeting van de matras mag maximaal 2 cm kleiner zijn dan de bedbodem; de dikte moet minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn. De matrassen van De Esdoorn zijn speciaal voor onze bedden gemaakt en passen strak in het bed. Te gebruiken matrasmaat: 120 x 58 x 9cm

Ergonomie:

Het bukken met een kind in de arm is af te raden. Een laag bed is daarom ook alleen geschikt voor kinderen die zelfstandig in en uit bed kunnen klimmen. Als het bovenbed gebruikt wordt voor kinderen die een ladder kunnen beklimmen dan is gebruik hiervan aanbevolen.

Onze duoslapers, hoogslapers en evacuatiebedden zijn goedgekeurd door het Keurmerkinstuut en worden geleverd met certificaat

Gebruiksaanwijzing

Hoogslaper art. D133, D133A, D133P, D133S, D133SA, D133SP en D133SAP

Model met kantelschuifhekken.

Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen

- 1 De hoogslaper is geschikt voor één kind van drie maanden tot en met vier jaar oud.
- 2 De matras moet rondom strak passen; er mag maximaal twee centimeter ruimte tussen de zijkant van het bed en de matras zitten. Dit om verstikking te voorkomen.
- 3 De matrasdikte mag minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn.
- 4 Aan de binnenzijde van de zijpanelen van het bedje zit een groefje op tien cm hoogte boven het bedbodem. Deze geeft de maximale matrashoogte aan.
- 5 Zorg dat het/de (draai)hekje(s) goed gesloten en vergrendeld is/zijn.
- 6 Alle bevestigingsmiddelen moeten goed vastgezet zijn.
- 7 Zowel de constructie, als de bewegende delen en de vergrendeling dienen regelmatig door een gekwalificeerd persoon gecontroleerd te worden.
- 8 Het bed mag niet zonder het dakje gebruikt worden. Kinderen vanaf 1,5 jaar kunnen uit het bed klimmen.
- 9 Instrueer altijd nieuwe leidsters/stagiaires over de werking van het bed en vooral over het sluitwerk.
- 10 Vergeet niet, na het sluiten van het hekje, de sloten te vergrendelen.

Waarschuwing:

- 1 Sommige kinderen vanaf anderhalf jaar kunnen uit een **open** bed klimmen.
- 2 Plaats het bed niet naast een warmtebron of een koord, elektrasnoer o.i.d. Dit i.v.m. gevaar voor het kind.
- 3 In verband met wiegendood geen gebruik maken van dekbedden voor kinderen onder de twee jaar.
- 4 Plaats in het bovenste bed geen objecten die als opstapje gebruikt kunnen worden.
- 5 Alle onderdelen moeten stevig vastgezet worden. Schroeven, bouten en dergelijke mogen niet los zitten. Dit omdat het kind klem kan raken met lichaamsdelen of onderdelen van kleding zoals touwtjes, snoeren, linten, die het risico van verwurgen met zich meebrengen. Laat kinderen in geschikte kleding slapen, zonder touwtjes of losse delen.
- 6 Geen kussenachtige bekleding zoals stootranden van zacht materiaal en kussens gebruiken.
- 7 Bij constatering van een defect het bed buiten gebruik stellen. Zorg dat dit voor iedereen duidelijk te zien is.
- 8 Het dakje van het bed is niet bestemd voor opslag van goederen.

Belangrijk:

De afmeting van de matras mag maximaal 2 cm kleiner zijn dan de bedbodem; de dikte moet minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn. De matrassen van De Esdoorn zijn speciaal voor onze bedden gemaakt en passen strak in het bed. Te gebruiken matrasmaat: 120 x 58 x 9cm

Ergonomie

Het bukken met een kind in de arm is af te raden. Een laag bed is daarom ook alleen geschikt voor kinderen die zelfstandig in en uit bed kunnen klimmen.

Onze duoslapers, hoogslapers en evacuatiebedden zijn goedgekeurd door het Keurmerkinstuut en worden geleverd met certificaat

Gebruiksaanwijzing

Hoogslaper art. D134, D134A, D134P

Model met openslaande draaihekken.

Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen

- 1 De hoogslaper is geschikt voor één kind van drie maanden tot en met vier jaar oud.
- 2 De matras moet rondom strak passen; er mag maximaal twee centimeter ruimte tussen de zijkant van het bed en de matras zitten. Dit om verstikking te voorkomen.
- 3 De matrasdikte mag minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn.
- 4 Aan de binnenzijde van de zijpanelen van het bedje zit een groefje op tien cm hoogte boven het bedbodem. Deze geeft de maximale matrashoogte aan.
- 5 Zorg dat het/de (draai)hekje(s) goed gesloten en vergrendeld is/zijn.
- 6 Alle bevestigingsmiddelen moeten goed vastgezet zijn.
- 7 Zowel de constructie, als de bewegende delen en de vergrendeling dienen regelmatig door een gekwalificeerd persoon gecontroleerd te worden.
- 8 Het bed mag niet zonder het dakje gebruikt worden. Kinderen vanaf 1,5 jaar kunnen uit het bed klimmen.
- 9 Instrueer altijd nieuwe leidsters/stagiaires over de werking van het bed en vooral over het sluitwerk.
- 10 Vergeet niet, na het sluiten van het hekje, de sloten te vergrendelen.

Waarschuwing:

- 1 Sommige kinderen vanaf anderhalf jaar kunnen uit een **open** bed klimmen.
- 2 Plaats het bed niet naast een warmtebron of een koord, elektrasnoer o.i.d. Dit i.v.m. gevaar voor het kind.
- 3 In verband met wiegendood geen gebruik maken van dekbedden voor kinderen onder de twee jaar.
- 4 Plaats in het bovenste bed geen objecten die als opstapje gebruikt kunnen worden.
- 5 Alle onderdelen moeten stevig vastgezet worden. Schroeven, bouten en dergelijke mogen niet los zitten. Dit omdat het kind klem kan raken met lichaamsdelen of onderdelen van kleding zoals touwtjes, snoeren, linten, die het risico van verwurgen met zich meebrengen. Laat kinderen in geschikte kleding slapen, zonder touwtjes of losse delen.
- 6 Geen kussenachtige bekleding zoals stootranden van zacht materiaal en kussens gebruiken.
- 7 Bij constatering van een defect het bed buiten gebruik stellen. Zorg dat dit voor iedereen duidelijk te zien is.
- 8 Het dakje van het bed is niet bestemd voor opslag van goederen.

Belangrijk:

De afmeting van de matras mag maximaal 2 cm kleiner zijn dan de bedbodem; de dikte moet minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn. De matrassen van De Esdoorn zijn speciaal voor onze bedden gemaakt en passen strak in het bed. Te gebruiken matrasmaat: 120 x 58 x 9cm

Ergonomie

Het bukken met een kind in de arm is af te raden. Een laag bed is daarom ook alleen geschikt voor kinderen die zelfstandig in en uit bed kunnen klimmen.

Aanvullende informatie over de series D130 tot en met D134A dus zonder 'S' achter het artikelnummer

Bovengenoemde series worden uitgevoerd met uitsparingen, dus zonder ronde spijlen. Ondanks dat de bedjes zijn gecertificeerd en goedgekeurd bestaat er een kleine kans dat kinderen met een beentje klem komt te zitten in de uitsparing. Dit betreft echter alleen de eerste modellen van genoemde series. Bij latere modellen (vanaf juni 2009) loopt de uitsparing breder naar boven toe. Hierbij kan eventueel het beentje naar boven getild worden waardoor het vrij komt. Bij oude modellen adviseren wij een koud washandje op het beentje leggen en met groene zeep of eventueel afwasmiddel het beentje rustig los te maken.

Onze duoslapers, hoogslapers en evacuatiebedden zijn goedgekeurd door het Keurmerkinstuut en worden geleverd met certificaat

Gebruiksaanwijzing

Hoogslaper art. D330 (A/P/S), D333 (A/P/S), D340 (A/S) en D343 (A/S)

Model met kantelschuifhekken (vernieuwde versie met zelfsluitende hekjes)

Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen

- 1 De hoogslaper is geschikt voor één kind van drie maanden tot en met vier jaar oud.
- 2 De matras moet rondom strak passen; er mag maximaal twee centimeter ruimte tussen de zijkant van het bed en de matras zitten. Dit om verstikking te voorkomen.
- 3 De matrasdikte mag minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn.
- 4 Aan de binnenzijde van de zijpanelen van het bedje zit een groefje op tien cm hoogte boven het bedbodem. Deze geeft de maximale matrashoogte aan.
- 5 Zorg dat het/de (draai)hekje(s) goed gesloten en vergrendeld is/zijn.
- 6 Alle bevestigingsmiddelen moeten goed vastgezet zijn.
- 7 Zowel de constructie, als de bewegende delen en de vergrendeling dienen regelmatig door een gekwalificeerd persoon gecontroleerd te worden.
- 8 Het bed mag niet zonder het dakje gebruikt worden. Kinderen vanaf 1,5 jaar kunnen uit het bed klimmen.
- 9 Instrueer altijd nieuwe leidsters/stagiaires over de werking van het bed en vooral over het sluitwerk.
- 10 Vergeet niet het hekje te sluiten en de vergrendeling te controleren.

Waarschuwing:

- 1 Sommige kinderen vanaf anderhalf jaar kunnen uit een **open** bed klimmen.
- 2 Plaats het bed niet naast een warmtebron of een koord, elektrasnoer o.i.d. Dit i.v.m. gevaar voor het kind.
- 3 In verband met wiegendood geen gebruik maken van dekbedden voor kinderen onder de twee jaar.
- 4 Plaats in het bovenste bed geen objecten die als opstapje gebruikt kunnen worden.
- 5 Alle onderdelen moeten stevig vastgezet worden. Schroeven, bouten en dergelijke mogen niet los zitten. Dit omdat het kind klem kan raken met lichaamsdelen of onderdelen van kleding zoals touwtjes, snoeren, linten, die het risico van verwurgen met zich meebrengen. Laat kinderen in geschikte kleding slapen, zonder touwtjes of losse delen.
- 6 Geen kussenachtige bekleding zoals stootranden van zacht materiaal en kussens gebruiken.
- 7 Bij constatering van een defect het bed buiten gebruik stellen. Zorg dat dit voor iedereen duidelijk te zien is.
- 8 Het dakje van het bed is niet bestemd voor opslag van goederen.

Openen van het hek:

1. Schuif beide zwarte knoppen met één hand naar elkaar toe. Het hek wordt hierdoor ontgrendeld.
2. Zodra het hek naar boven bewogen kan worden kunnen de knoppen los gelaten worden.
3. Til het hek zo ver mogelijk omhoog.
4. Wees bij het bewegen van het hek altijd alert op het kindje in het bed.

Sluiten van het hek:

1. Schuif het hek naar voren en til het hek zachtjes over de valbeveiliging.
2. Als het hek volledig naar beneden is geschoven wordt het automatisch vergrendeld. U kunt dit zien aan de rode vlakjes voor de openingen naast de zwarte knoppen.
3. Check altijd of het hek goed vergrendeld is door zowel links als rechts te drukken.
4. Wees bij het bewegen van het hek altijd alert op het kindje in het bed.

Belangrijk:

De afmeting van de matras mag maximaal 2 cm kleiner zijn dan de bedbodem; de dikte moet minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn. De matrassen van De Esdoorn zijn speciaal voor onze bedden gemaakt en passen strak in het bed. Te gebruiken matrasmaat: 120 x 58 x 9cm

Ergonomie

Het bukken met een kind in de arm is af te raden. Een laag bed is daarom ook alleen geschikt voor kinderen die zelfstandig in en uit bed kunnen klimmen.

Onze duoslapers, hoogslapers en evacuatiebedden zijn goedgekeurd door het Keurmerkinstuut en worden geleverd met certificaat

Gebruiksaanwijzing Ladder D013**Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen**

De ladder is geschikt voor kinderen die voldoende motorisch ontwikkeld zijn om de ladder te beklimmen.

Het hekje van het bed eerst openen, hierna de ladder over de rand haken van de middelste balk. Draai de twee leuning omhoog. Controleer of de ladder stabiel staat en of de leuning stevig zijn bevestigd. Onder begeleiding kan het kind nu in bed klimmen.

Als het kind in bed ligt de twee leuning naar beneden klappen. Sluit en vergrendel het hekje. De ladder kan nu weggezet worden; pak de ladder met twee handen beet en houd hem dicht tegen u aan (ergonomie).

Indien aanwezig: hang de ladder aan een speciaal daarvoor bestemde stang of zet 'm veilig weg zodat hij niet omvalt.

Gebruiksaanwijzing

Evacuatiebed E014, E014A, E014S, D501, D501S, D501AS, D501C

Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen

Bij calamiteiten kunnen meerdere kinderen tegelijk geëvacueerd worden.

De evacuatiebedden kunnen vrijstaand in de kamer staan, maar ook onder een hoogslaper worden geplaatst.

- 1 Dit verrijdbare bed is geschikt voor één kind van 3 maanden tot en met 4 jaar oud
- 2 De matrasdikte mag minimaal 8cm en maximaal 10cm zijn.
- 3 Een matras moet vlak blijven liggen zodat een kind niet tussen matras en bedbodem terecht kan komen
- 4 Aan de binnenzijde van de zijpanelen van het bed zit een groefje op 10cm hoogte boven de bedbodem. Deze geeft de maximale matrashoogte aan.
- 5 Zorg dat het hekje goed gesloten en vergrendeld is.
- 6 Zowel de constructie als de bewegende delen en de vergrendeling dient regelmatig door een gekwalificeerde persoon gecontroleerd te worden.
- 7 Alle bevestigingsmiddelen moeten goed vast gezet zijn.
- 8 Het matras moet rondom strak passen, er mag maximaal twee cm ruimte tussen de zijkant van het bed en het matras zitten. Dit om verstikking te voorkomen.

Waarschuwing:

- 1 Kinderen vanaf anderhalf jaar kunnen uit een **open** bed klimmen.
- 2 Plaats het bed niet naast een warmtebron, een koord, elektrasnoer o.i.d. Dit i.v.m. gevaar voor het kind.
- 3 In verband met wiegendood geen gebruik maken van dekbedden voor kinderen onder de twee jaar.
- 4 Alle onderdelen moeten stevig vastgezet worden. Schroeven, bouten en dergelijke mogen niet los zitten. Dit omdat het kind klem kan raken met lichaamsdelen of onderdelen van kleding zoals touwtjes, snoeren, linten, die het risico van verwurgen met zich meebrengen. Laat kinderen met geschikte kleding slapen, zonder touwtjes of losse delen.
- 5 Geen kussenachtige bekleding zoals stootranden van zacht materiaal en kussens gebruiken.
- 6 Bij constatering van een defect het bed buiten gebruik stellen. Zorg dat dit voor iedereen duidelijk te zien is.

Belangrijk:

De afmeting van het matras mag maximaal 2 cm kleiner zijn dan de bedbodem; de dikte moet minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn. De matrassen van De Esdoorn zijn speciaal voor onze bedden gemaakt en passen strak in het bed. Te gebruiken matrasmaat: 116 x 56 x 9cm

Ergonomie

Het bukken met een kind in de arm is af te raden. Een laag bed is daarom ook alleen geschikt voor kinderen die zelfstandig in en uit bed kunnen klimmen.

Aanvullende informatie over de series E014, E014A en D501

Bovengenoemde series worden uitgevoerd met uitsparingen, dus zonder spijlen. Ondanks dat de bedjes zijn gecertificeerd en goedgekeurd bestaat er een kleine mogelijkheid dat kinderen met een beentje klem komt te zitten in de uitsparing. Dit betreft echter alleen de eerste modellen van genoemde series. Bij latere modellen (vanaf juni 2009) loopt de uitsparing breder naar boven toe. Hierbij kan eventueel het beentje naar boven getild worden waardoor het vrij komt. Bij oude modellen adviseren wij een koud washandje op het beentje leggen en met groene zeep of eventueel afwasmiddel het beentje rustig los te maken.

Dit bed is goedgekeurd door het Keurmerkinstituut en wordt met certificaat geleverd.

Gebruiksaanwijzing

Verhoogde boxen met spijlen H020 (enkel) en H021, H025 en H030 (duo)

Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen

De verhoogde boxen worden gemaakt van een combinatie van massief beukenhout en berkenmultiplex en afgewerkt met blanke lak. Deze hoogwaardige materialen in combinatie met een optimale constructie garanderen een lange levensduur. De met één hand bedienbare schuifhekjes zijn voorzien van twee sloten. De ideale werkhoopte en uitsparing voor de voeten ontzien de rug. Bij demontage/verhuizing/verplaatsing dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

- 1 De duobox is geschikt voor twee kinderen van drie maanden tot en met twee jaar oud.
- 2 De enkele box is geschikt voor één kind van drie maanden tot en met twee jaar oud.
- 3 Kinderen vanaf 8 kg mogen alleen in een verhoogde box met een bodemhoogte van 85 tot 100 cm gelegd worden.
- 4 Zorg voor een goed passend matras en gebruik geen los dekbed.
- 5 De matras moet vlak blijven liggen zodat een kind niet tussen de matras en de boxbodem terecht kan komen.
- 6 Instrueer nieuwe leidsters altijd over de werking van het sluitwerk van de boxen.
- 7 Vergeet niet, na het sluiten van het hekje, de sloten te vergrendelen.
- 8 De matras van de box kan met een vochtige doek en reinigingsmiddel afgenomen worden.
- 9 Zowel de constructie als de bewegende delen en de vergrendeling dienen regelmatig door een gekwalificeerd persoon gecontroleerd te worden.

Waarschuwing:

- 1 Kinderen van anderhalf jaar kunnen uit een box klimmen
- 2 Controleer bij het sluiten van de hekjes of beide sloten vergrendeld zijn.
- 3 Plaats de box niet naast een warmtebron, een koord, elektrasnoer o.i.d. Dit i.v.m. gevaar voor het kind.
- 4 Plaats in de box geen objecten die als opstapje gebruikt kunnen worden.
- 5 Plaats geen voorwerpen in de box die verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- 6 Laat de kinderen nooit zonder toezicht in de box.
- 7 Zowel de constructie als de bewegende onderdelen en het hang- en sluitwerk dienen regelmatig gecontroleerd te worden.
- 8 Zorg bij het bedienen van de schuifhekjes dat de kinderen niet in aanraking kunnen komen met het hekje.
- 9 Bij constatering van een defect de box buiten gebruik stellen. Zorg dat dit voor iedereen duidelijk te zien is.

De boxen voldoen aan de Nederlandse en Europese veiligheidseisen en ergonomische normen.

Gebruiksaanwijzing

Verhoogde boxen enkel art.nr. H019, en duo art.nr. H015, H017

Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen

De boxen worden gemaakt van berkenmultiplex afgewerkt met blanke lak of berkenmultiplex voorzien van melamine in beukenhout decor. Deze hoogwaardige materialen in combinatie met een optimale constructie garanderen een lange levensduur. De boxen voldoen aan de Nederlandse en Europese veiligheidseisen en ergonomische normen. De met één hand bedienbare schuifhekjes zijn voorzien van twee sloten. De ideale werkhoogte en uitsparing voor de voeten ontzien de rug. Bij demontage/verhuizing/verplaatsing dient contact opgenomen te worden met De Esdoorn.

- 1 De duobox is geschikt voor twee kinderen van drie maanden tot en met twee jaar oud.
- 2 Kinderen vanaf 8 kg mogen alleen in een verhoogde box met een bodemhoogte van 85 tot 100cm gelegd worden.
- 3 De enkele box is geschikt voor één kind van drie maanden tot en met twee jaar oud.
- 4 Zorg voor een goed passende matras* en gebruik geen los dekbed. *leverbaar door De Esdoorn.
- 5 Instrueer altijd nieuwe leidsters over de werking van het sluitwerk op de boxen.
- 6 Vergeet niet, na het sluiten van het hekje, de vergrendeling te controleren.

Waarschuwingen:

- 1 Sommige kinderen van anderhalf jaar kunnen uit een box klimmen.
- 2 Alle onderdelen moeten stevig vastgezet worden. Schroeven, bouten en dergelijke mogen niet los zitten. Dit omdat het kind klem kan raken met lichaamsdelen of onderdelen van kleding zoals touwtjes, snoeren, linten, die het risico van wurgen met zich meebrengen. Laat kinderen met geschikte kleding slapen, zonder touwtjes of losse delen.
- 3 Geen kussenachtige bekleding zoals stootranden van zacht materiaal en kussens gebruiken.
- 4 In verband met wiegendood geen gebruik maken van dekbedden voor kinderen onder de twee jaar en laat kinderen op hun rug slapen.
- 5 Controleer bij het sluiten van de hekjes of beide sloten vergrendeld zijn.
- 6 Plaats de box niet naast een warmte bron, een koord, elektrasnoer o.i.d. Dit i.v.m. gevaar voor het kind.
- 7 Plaats in de box geen objecten die als opstapje gebruikt kunnen worden.
- 8 Plaats geen voorwerpen in de box die verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- 9 Laat de kinderen in de box nooit zonder toezicht.
- 10 Zowel de constructie, als de bewegende onderdelen en het hang- en sluitwerk dienen regelmatig gecontroleerd te worden, minimaal een keer per jaar.
- 11 Zorg bij het bedienen van de schuifhekjes dat kinderen niet in aanraking met het hekje kunnen komen.
- 12 Bij constatering van een defect de box buiten gebruik stellen. Zorg dat dit voor iedereen duidelijk te zien is.

BELANGRIJK: De afmeting van het matras mag maximaal 2cm kleiner zijn dan de boxbodem een matras moet kunnen voorkomen dat een kind eronder kan komen. De maximale dikte van het matras wordt aangeven door een V-groef 4 cm boven de bodem. De matrassen van De Esdoorn zijn speciaal voor onze boxen gemaakt en passen strak in de box. Gemaakt van stevig, met een vochtige doek afneembare stof.

De boxen zijn goedgekeurd door het Keurmerkinstuut en wordt met certificaat geleverd.

Gebruiksaanwijzing

Muursysteem

Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen

Plaatsen:

- Slot open draaien met bijgeleverde sleutel.
- Ontgrendel de tafel of bank door de grendel onderin met de hand in te knijpen. Indien aanwezig kan hiervoor ook de speciaal verkrijgbare haak worden gebruikt.
- Klap eerst de tafel uit.
- Als u de zitbank en tafel niet van de opbergkast wilt wegrijden, dan met twee handen de tafel en zitbanken volledig naar beneden drukken. Controleer de vergrendeling door de zitbank/tafel enigszins op te tillen.
- Als u de tafel en zitbanken van de opbergkast wilt wegrijden kunt u dit het beste doen in half gevouwen toestand. Houdt de tafel of zitbank in de V-vorm. Aan de onderzijde van zitting en tafelblad bevindt zich een rode handel, klap deze volledig om. U kunt nu de zitbank/tafel wegrijden.

Terugplaatsen:

- In het midden tussen de zittingen bevindt zich een metalen beugel. Terwijl u zo hard mogelijk de zittingen naar beneden drukt ontgrendel de zitbanken door de beugel op zij te schuiven
- Bij de tafel doet u het zelfde alleen zit een zwarte knop die u in moet drukken
- Rijd eventueel de tafels/zitbanken in half gevouwen toestand naar de opbergkast.. Zorg er zorgvuldig voor dat de aan beide zijden bevestigde pennen precies uitkomen met de geleiding in de kast.
- De rode handel naar de andere kant terugzetten totdat de pennen volledig in de daarvoor bestemde uitsparing vallen.
- Zitbank/tafel volledig terugzetten.
- Verzekert uzelf ervan dat de zitbank/tafel goed vergrendeld is en sluit de kast af met de bijgeleverde sleutel.

Onderhoud minimaal 4x per jaar:

Smeer vaseline op geleidende deel van de middenpoot.

Smeer alle draaiende onderdelen/punten met olie of siliconemiddel.

Controleer of alle bouten en moeren aanwezig zijn en voldoende vast gedraaid zijn.

Controleer de vergrendeling regelmatig. Deze is niet goed als het blad meer dan 4 cm omhoog getrokken kan worden. De vergrendeling kan worden bijgesteld door met een inbusleutel de inbusbout zo te draaien dat de grendel over het haakje valt.

Gebruiksaanwijzing

type 19F vouwtafels

Belangrijk: Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen

Uitvouwen

- Ontgrendel de tafel met de horizontaal geplaatste hendel tussen de buitenste poten en vouw de tafel volledig uit. Druk op de bladen zodat de poten strak op de vloer staan.
- Controleer de tafelvergrendeling door de bladen omhoog te trekken. Deze mogen maximaal 2 tot 4 cm omhoog komen.

Dicht vouwen

- Druk de tafelbladen nogmaals volledig naar beneden en ontgrendel de middelste tafelpoot. De tafels kunnen nu omhooggetrokken en tegen elkaar geklapt worden. Met de horizontaal geplaatst grendel kunnen de twee tafelhelften weer aan elkaar gekoppeld worden

Onderhoud minimaal 4x per jaar:

Smeer vaseline op geleidende deel van de middenpoot.

Smeer alle draaiende onderdelen/punten met olie of siliconemiddel.

Controleer of alle bouten en moeren aanwezig zijn en voldoende vast gedraaid zijn.

Controleer de vergrendeling regelmatig. Deze is niet goed als het blad meer dan 4 cm omhoog getrokken kan worden. De vergrendeling kan worden bijgesteld door met een inbusleutel de inbusbout zo te draaien dat de grendel over het haakje valt.

